

LASTNINGSPROCEDUR SE- GDV

 Luftfartyg
 typ **Piper PA32-260**

(Fartygshandling som skall medföras under flygning i samlingspärm för fartygshandlingar)

 Flygning Version
 Normal Avanc. Hjul Skidor Flottörer

Denna lastningsinstruktion gäller endast under vissa givna förutsättningar. Dessa redovisas i tabellen längst ned.

1. BRÄNSLEMÄNGDSTABELLEN GER BESKED OM HUR MYCKET BRÄNSLE DU KAN MEDFÖRA.
 DU MÅSTE DÅ FÖRST VETA
- HUR MYCKET OMBORDVÄRANDE PERSONER VÄGER
 - HUR MYCKET BAGAGET VÄGER

BRÄNSLEMÄNGDSTABELL

ANTAL PERSON. (max 7)	BAGAGE Högst kg	MAX BRÄNSLEMÄNGD (LITER)					UTÖVER ICKE UTNYTTJBAR MÄNGD	
		Aktuell personmedelvikt					85 kg	90 kg
		65 kg	70 kg	75 kg	80 kg	85 kg		
5	90	F	299	263	228	193	158	
6	0	F	F	284	242	199	157	
6	30	F	285	242	200	158	115	
6	60	285	242	200	158	115	73	
6	90	242	200	158	115	---	---	
7	0	277	228	179	105	---	---	
7	30	235	186	137	87	---	---	
7	60	193	144	94	45	---	---	
7	90	151	101	---	---	---	---	

OBSERVERA!!
 Tillåten vikt annat än bränsle max 1413 kg

F=Fulla tankar. Om Du hamnar ovanför den streckade linjen i tabellen ovan, kan Du ha minst standardtankning/fulla huvudtankar.

Anm. Kan Du inte använda max startvikt p g a prestandabegränsningar ex. startbanans längd skall lasten eller bränslemängden i tabellen ovan minska i motsvarande grad. (10 kg motsvarar 14 liter bränsle).

SE - GDV

Flygning Normal Avanc. Version Hjul Skidor Flottörer

2. PLACERA LASTEN PÅ FÖLJANDE SÄTT:

Fyll stolar framifrån med 7:e passageraren i mittraden.

Fyll främre bagage först.

Tillåten vikt annat än bränsle max 1413 kg

ANTAL PERSONER	MAX BRÄNSLEMÄNGD (LITER)	MAX BRÄNSLEMÄNGD (LITER)	MAX BRÄNSLEMÄNGD (LITER)	MAX BRÄNSLEMÄNGD (LITER)	MAX BRÄNSLEMÄNGD (LITER)	MAX BRÄNSLEMÄNGD (LITER)
2	90	F	299	263	228	128
4	0	F	F	284	242	127
6	30	F	282	242	200	112
8	60	282	242	200	128	73
6	90	242	200	128	112	---
7	0	272	228	170	108	---
7	30	232	186	137	87	---

Grundtomviktsbest. av	Grundtomvikt	Tp-läge	Massmoment
2002-04-15	inkl olja 888,3 kg	205,2 cm	182295,9 kg-cm
Max flygvikt	Total bränsle-	Huvudtankar	Standardtankn./Reservtankar
1540 kg	mängd (utnyttjbar)	225 kg (316 l)	kg (l)
Max last i bagagerum	Max tillsatsvikt (vikt för		
45 + 45 kg	bränsle, förare, pass, bag) - 651,7 kg		
Max last med fulla huvudtankar	Max last vid standardtankn./fulla		
(vikt för förare, pass, bag). 426,7 kg	tankar (vikt för förare, pass, bag). kg		
Plats och datum vid upprättande	Upprättad av (namnteckning)		
Örsundsbro 2015-03-20	<i>Alf Eriksson</i>		
Upprättare (namnförtydligande)	Behörighet (MM-cert-, RSC-nr) Bes.man		
Alf Eriksson	SE4707191419		

Upprättas i 2 ex varav 1 ex sänds till Transportstyrelsen, 601 73 Norrköping