

LASTNINGSINSTRUKTION SE- MKZ

Luftfartyg

typ Cessna 172N

Flugning

Version

☒ Normal ☐ Avanc. Hjul ☐ Skidor ☐ Flottörar

(Fartygshandling som skall medföras under flygning i samlingspärm för fartygshandlingar)

Denna lastningsinstruktion gäller endast under vissa givna förutsättningar. Dessa redovisas i tabellen längst ned.

1. BRÄNSLEMÄNGDSTABELLEN GER BESKED OM HUR MYCKET BRÄNSLE DU KAN MEDFÖRA

- DU MÅSTE DÅ FÖRST VETA
- HUR MYCKET OMBORDVARANDE PERSONER VÄGER
- HUR MYCKET BAGAGET VÄGER

BRÄNSLEMÄNGDSTABELL

ANTAL PERSON (max 4)	BAGAGE Högst kg	MAX BRÄNSLEMÄNGD (LITER)					UTÖVER ICKE UTNYTTJBAR MÄNGD	
		65 kg	70 kg	75 kg	80 kg	85 kg	90 kg	
2	54	F	F	F	F	F	F	F 136
3	0	F	F	F	F	F	F	F 115
3	15	F	F	F	F	F	F	F 94
3	30	F	F	F	F	F	F	F 73
3	45	F	F	F	F	F	F	F
4	0	150	122	94	66	37	---	---
4	15	129	101	73	44	---	---	---
4	30	108	80	51	---	---	---	---
4	45	87	58	30	---	---	---	---
4	54	74	46	---	---	---	---	---

F=Fulla tankar. Om Du hamnar ovanför den streckade linjen i tabellen ovan, kan Du ha minst standardtankning/fulla huvudtankar.

Anm. Kan Du inte använda max startvikt p a prestandabegränsningar ex. startbanans längd skall lasten eller bränslemängden i tabellen ovan minskas i motsvarande grad. (10 kg motsvarar 14 liter bränsle).

2. BEGRÄNSNINGAR AV LASTENS PLACERING:

Se lastfördelningsdiagram omstående sida

Grundtomviktsbest. av		Grundtomvikt	Tr-läge	Massmoment	
20	03 20	Inkl olja 678,5 kg	101,5 cm	68876,4	kg-cm
Max flygvikt	Total bränsle- Huvudtankar	Standardtankn./Reservtankar			
1045g	mängd (utnyttjbar)	107 kg (151 l)	Max tillsättsvikt (vikt för		
Max last i bagegerum		54 kg	bränsle, förare, pass, bag). 366,5 kg		
Max last med fulla huvudtankar		259,5 kg	Max last vid standardtankn./fulla		
(vikt för förare, pass, bag).			tankar (vikt för förare, pass, bag).		

Upprättas i 2 ex varav 1 ex sänds till Transportstyrelsen, 601 73 Norrköping